

Bruksanvisning I-Gum Slow silikongummi



1) Ta en liten mengde pasta fra glasset med komponent "A", forsegl den ved rulle den i en ball. Vei den.



2) Lag en ball med samme volum og vekt ved å bruke "B"-komponenten



3) Bland komponent A og komponent "B" til en homogen fargemasse er oppnådd.



4) Trykk det kopierte produktet inn i silikonet, påfør silikonet direkte på produktet eller lag formen selv. For eksempel (ved bruk av silikon som kant til koppholdere og brett) kan du lage formen med fingrene, feste den (klemme den selv) til bunnfilmen/plexiglass og gi den en glatt og blank overflate vha. et glatt produkt (for eksempel et lokk fra en krukke med silikon).



5) La formen stå til den stivner helt "Slow" - 25 minutter.

Merk: Ikke bruk i temperaturer under 8-10°C.

Emballasjen skal kastes i samsvar med lokale regler. For mer sikkerhetsinformasjon, les nøye sikkerhetsdatabledet for alle ingrediensene.