

iCrystal – krystallklar resin - Høy kvalitet

- ❖ Brukstid (Pot life) i blandebeholder: 45 minutter
- ❖ Full herding 24 timer
- ❖ Overflateherding (1,5 mm ved 30°C) 12 timer
- ❖ Max helledybde 1,5-2 cm/Min. helledybde 1,5 mm.

Bruksanvisning:

Miks 100:50 A:B i vekt.

Miks blandingen i ca 2 minutter i en tørr ren kopp.

Tøm deretter i en ny tørr kopp og rør i ytterligere 2 min.

La blandingen hvile i noen minutter før du påfører den på en tørr overflate/form.

Ved lave temperaturer (under 20°C) kan resinen fryse/nedkjøles slik at den blir uklar. Sett da flaskene i skikkelig varmt vann. (Gjerne i en zip lock-pose for å beskytte etikettene)

La den avkjøles og så er den klar for bruk.

OBS! *Bruk hansker og beskyttelsesmaske, og godt ventilert arbeidsrom.*

Ved kontakt med øyne:

Skyll godt med vann i 15 minutter og kontakt lege.

Hobbytid.no